

清洁说明

螺旋输送机



链条

建议使用 **ISO-VG 15** 润滑链条，也允许使用其他类似的润滑剂。重要的是油不会与塑料发生反应并且不会起泡。

油必须薄薄地涂抹，绝对不能滴落。

这些维护指南基于每周 5 天、每天平均 10 小时的操作。

清洁说明

清洁螺旋输送机在推进，卫生和几个组件的使用寿命方面的重要性不可过分强调。安装的所有部件必须尽可能保持清洁，避免油，湿气，污垢，所输送产品的残留物等的污染。

否则，可能会导致操作问题并缩短机器使用寿命。根据机器的执行情况，应遵循以下清洁说明。

PCDU：粉末涂层干机

1. 从螺旋输送机上清除所有可能的废料，包括链板上和链板下。
2. 可以取下链板下面的盖板，以去除链板下面的废料。
3. 使用刷子和簸箕或真空吸尘器清除螺旋输送机上的灰尘。
4. 难以进入的区域可用压力空气或真空吸尘器清洁。
5. 可用湿布用手清洁机器。
6. 请勿将清洁剂与氯化物，酸或其他腐蚀性产品一起使用以清洁机器。

(*) 如果是双层涂层，则必须按照 **(1)** 进行清洁。



清洁说明

螺旋输送机



SSDU：不锈钢干式机器

1. 从螺旋输送机上清除所有可能的废料，包括链板上和链板下。
2. 可以取下链板下面的盖板，以去除链板下面的废料。
3. 使用刷子和簸箕或真空吸尘器清除螺旋输送机上的灰尘。
4. 难以进入的区域可用压力空气或真空吸尘器清洁。
5. 可用湿布用手清洁机器。
6. 请勿将清洁剂与氯化物，酸或其他腐蚀性产品一起使用以清洁机器。

SSWU：不锈钢湿使用机

1. 从螺旋输送机上清除所有可能的废料，包括链板上和链板下。
2. 可以取下链板下面的盖板，以去除链板下面的废料。
3. 使用刷子和簸箕清除螺旋输送机上的灰尘。
4. 难以进入的区域可用加压空气清洁。
5. 请勿将清洁剂与氯化物，酸或其他腐蚀性产品一起使用。
6. 可用湿布或最大压力为3bar的压力清洁器手动清洁机器。
7. 清洁机器后，请正确冲洗机器，以确保机器上没有残留清洁剂。
8. 清洁后，润滑输送链。

