

维护表

螺旋输送机



(M) 强制要求
(A) 建议

维护表	每个工作日	运行前 200 小时 之后	每运行 1 个月	每运行 6 个月	每运行 12 个月	视运行状况而定 每 5 年 (合成油)
清洁螺旋输送机上的灰尘和碎片			A			
检查螺旋是否发出奇怪的噪声或负载噪声，并检查部件、电机驱动器、轴承和轴是否有异常移动	M					
检查并拧紧所有紧固件（螺栓和螺母）		M	A			
确保将安装框架的螺栓拉紧到49Nm (+-1Nm) (*) 仅适用于不带支撑脚的螺旋输送机		M		M		
检验链板和输送板，更换任何损坏部件			A			
检查链条张力，必要时加以调整 ¹		M	A	M	M	
L 润滑输送机链条 ²				A		
检查过载和自动紧链装置是否正常运行					M	
检查链条和链轮是否磨损				A	M	
检查变速箱，必要时加满油				A		
检查整个螺旋输送机并更换有缺陷部件				A		
更换齿轮装置的机油						M
检查警告贴纸是否仍可见，必要时予以清洁或更换			A			
检查是否有松动的螺栓。			A			

*1. 需根据情况润滑输送机链条。润滑频率取决于本地环境和情况。请注意，链条只需要稍作润滑，绝不能浸入机油中。

这些维护指南基于每周运行 5 天、每天平均运行 10 小时。

阿波罗集团由下列组成：
APOLLO VTS, APOLLO ISC, APOLLO LS and APOLLO SERVICE

ING Bank N.V. - Amsterdam | Account no.: 674.4743.41 | BIC: INGBNL2A | IBAN: NL08INGB0674474341
VAT no.: NL8138.87.616.B.01 | Chamber of Commerce | Groningen, The Netherlands | Reg. no.: 04075563

